


Укладка плитки

Чтобы приступить к укладке плитки:

- создайте короб помещения ([построение прямоугольного помещения](#), [построение сложного помещения](#));
- [выберите плитку](#).


Выбор поверхности

Плитка может быть положена только на ту поверхность, которая **выделена**. Поверхность выделяется по клику мыши. Выделенная поверхность выглядит так:



Для правильного выбора поверхности следует выбрать наиболее удобный ракурс.

По нажатию на соответствующие пиктограммы-кубики в поле «**Вид**» в Панели управления (или с помощью «горячих» клавиш: F8, F9, F10, F11, F12) можно устанавливать ту сторону, которая нужна:



По умолчанию предоставляется шесть стандартных видов в блоке «**Вид**» на Панели управления: «**Вид справа**», «**Вид слева**», «**Вид сзади**», «**Вид спереди**», «**Вид сверху / снизу**». (При наведении мышью на пиктограммы, отображаются подсказки.)

По умолчанию при нажатии на центральную пиктограмму «**Вид сверху / снизу**», отображается пол. При повторном нажатии на эту же пиктограмму – потолок.


О том, как выделить труднодоступные поверхности (короба или ниши), читайте в статье [Облицовка коробов и ниш, сложных помещений](#).

Укладка плитки

После того, как нужная поверхность выбрана, сделайте следующее:

1. [выберите плитку](#) в **Каталоге**, добавьте её в **Буфер укладки**;
2. выберите [положение плитки](#) (горизонтальное/вертикальное/диагональное, направление рисунка) в поле «Плитка» в Панели инструментов;
3. выберите [направление укладки](#) (снизу-вверх, сверху-вниз или слева-направо, справа-налево);
4. выберите [привязку](#) укладки плитки в поле «**Привязка**» в Панели инструментов.

После чего нажмите в панели инструментов на кнопку «**Положить ряд**».



В зависимости от выбора [направления укладки](#), будет положен [горизонтальный или вертикальный ряд](#) плитки.

Чтобы положить сразу 10 (десять) рядов плитки, зажмите клавишу **Shift** на клавиатуре и нажмите на кнопку «**Положить ряд**». Обычно данная функция работает как заполнение всей поверхности, если используется достаточно крупная плитка.

Чтобы положить несколько рядов плитки (1-9), на клавиатуре зажмите клавиши **Ctrl** и клавишу с цифрой, равной количеству рядов, и нажмите на кнопку «**Положить ряд**». На поверхности будет выложено именно это количество рядов плитки.

По умолчанию, плитка укладывается горизонтальными рядами снизу-вверх.

