



Печать проекта

После того, как работа над проектом завершена, нажмите на пиктограмму  в Главном меню или зайдите в «Файл»→ «Редактор печати»:



Откроется Менеджер печати:




Развертка


Добавьте развёртку на лист:

1. нажмите в Панели инструментов «**Развертка**»;
2. в качестве курсора мыши появится синий крестик, отметьте им две точки на листе - диагональ прямоугольника, в который вписана развёртка. Первый клик мыши - первая

точка, второй клик – вторая точка:



3. в открывшемся диалоговом окне выберите те поверхности, которые должны быть отражены в развёртке:



В зависимости от ваших задач, проставьте в нужных полях галочки.


4. отобразится развёртка:




Изображения развёртки можно пододвинуть, как все вместе, так и каждое по отдельности.

Чтобы **пододвинуть одновременно несколько изображений** одновременно:

1. выделите их с помощью мыши;




2. с помощью стрелок на клавиатуре пододвиньте изображения нужным образом:



Чтобы **пододвинуть** одно изображение:

1. выделите его кликом мыши;




2. с помощью стрелок на клавиатуре пододвиньте его:




Размеры

Размеры стен помещения

1. Выделите изображения стен с помощью мыши.
2. Правой клавишей кликните по выделенной области, выберите в контекстном меню **«Размер»** → **«Горизонтальный»**.




3. Выделите крайнее справа изображение мышью.
4. Правой клавишей кликните по выделенной области, выберите в контекстном меню «Размер» → «Вертикальный».




Размеры пола

1. Выделите изображение пола с помощью мыши.
2. Правой клавишей кликните по выделенной области, выберите в контекстном меню «Размер» → «Вертикальный».



3. Выделите изображение пола ещё раз.

4. Правой клавишей кликните по выделенной области, выберите в контекстном меню «Размер» → «Горизонтальный».



Обработка изображений

Изображения развёртки можно обработать с помощью встроенного модуля визуализации¹⁾. Для этого:



1. разместите развёртку на странице;
2. нажмите на кнопку «**Модуль визуализации**» на панели инструментов внизу. Подождите, пока процесс обработки не будет завершён.



Расчёт


Чтобы добавить расчёт проекта на лист:

1. нажмите в Панели инструментов «Расчёт»;



2. в качестве курсора мыши появится изображение краткой таблицы расчёта; кликните в том

месте, где хотите расположить расчёт;





3. таблица расчёта добавлена.

Текст

Возможно, на страницу печати потребуется добавить информацию о конечной стоимости проекта, данные о заказчике и/или компании. Это можно сделать с помощью инструмента «Текст».

Чтобы что-то написать на странице печати:

1. нажмите на «Текст»;
2. кликните мышью там, где следует начать печатать;
3. выберите при необходимости шрифт и цвет текста;



- напечатайте текст;
- кликните мышью за пределами страницы печати, чтобы закончить работу с текстом.

Написанный текст можно, как и все прочие изображения на странице печати, перемещать.


Изменение размера изображений

Чтобы **пропорционально** изменить размеры одного элемента на странице печати:

- выделите этот элемент;
- кликните на точку слева от выделенного объекта, чтобы она выглядела так:



- выделите одну из точек по углам выделенного объекта, должна выделиться синим:




4. после чего наведите на неё сверху курсор –  , зажмите левую клавишу мыши и потяните.
Изображение будет пропорционально увеличиваться или уменьшаться в зависимости от движения мыши.

Добавление дополнительных листов

Одной страницы печати может быть недостаточно для того, чтобы разместить на ней всю информацию о проекте. Особенно, если проект объёмный, и требуется значительная детализация.

Вы можете добавить неограниченное количество листов печати.

Чтобы добавить новый лист печати, нажмите на «+» рядом со вкладкой «Лист 1»:




После чего на новом листе печати Вы можете свободно размещать любую информацию и изображения.

Снимок

Чтобы добавить снимок проекта из режима 3D:

1. сверните менеджер печати;
2. зайдите в режим 3D и выберите наиболее удачный ракурс;
3. разверните «Менеджер печати» (отображается снизу слева);
4. нажмите на кнопку «**Снимок**»;
5. кликните один раз на листе печати – это верхний левый угол снимка, передвиньте курсор

мыши подиагонали – изображение снимка растянется нужным образом:




6. кликните второй раз, и изображение закрепится в текущем положении.

Картинка

Чтобы добавить какое-то изображение (например снимок проекта  из режиме 3D) на страницу печати:

1. нажмите на кнопку **«Картинка»**;
2. откроется окно **«Выбор изображения»**, найдите нужное вам изображение, нажмите **«Открыть»**;
3. кликните один раз на листе печати – это верхний левый угол изображения, передвиньте курсор мыши подиагонали – изображение растянется нужным образом:



4. кликните второй раз, и изображение закрепится в текущем положении.

Вывод на печать

Чтобы вывести на принтер все созданные листы печати, нажмите в Менеджере печати «Печать».

Если нужно напечатать проект сразу же, выберите принтер, листы, которые следует напечатать и нажмите «ОК» – изображение будет выведено на принтер.

Если нужно сохранить файл печати и напечатать проект позже, в диалоговом окне поставьте галочку «Печать в файл» и нажмите «ОК», откроется следующее диалоговое окно «Печать в файл», где вы можете сохранить файл печати.

[Предыдущая статья](#) [Перейти к выполнению задания](#) [Следующая статья](#)

В Руководстве пользователя:

- [Менеджер печати](#)
- [Расчёт проекта](#)
- [Шаблон печати](#)

¹⁾ Модуль визуализации (рендер) приобретается отдельно

From:
<https://3d.kerama-marazzi.com/> - **KERAMA MARAZZI 3D**

Permanent link:
https://3d.kerama-marazzi.com/doku.php?id=student:%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0&rev=1405582386

Last update: **2020/09/28 21:43**

